

PLUS 安全上のご注意

《必ずお守りください》

ご使用の前に

絵表示について

この「取扱説明書」と「設置・組立説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の意味

表示例



この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



感電注意



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



分解禁止



この記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグをコンセントから抜く



警告



分解禁止

内部を開けない・分解しない

サービスマン以外の方は本体の裏板を開けないでください。内部の点検・調整・修理・清掃はお買い上げの販売店または「ビジョんカスタマーセンター」にご依頼ください。



水ぬれ禁止

本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器を置かないでください。水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



水場や水にぬれるような所には置かない
水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、屋外での使用はさけてください。



故障したままの使用はしない

万一、煙が出ている・変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに本機の電源を切り、そのあと必ず USB 電源アダプタをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げの販売店または「ビジョんカスタマーセンター」に修理を依頼してください。
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



表示以外の電圧で使用しない

AC100V 以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



警告



組立施工業者以外は設置しない

設置の不具合により、落下してけがの原因になります。



壁面取り付けは工事が必要です。

壁面に取り付ける場合は本体および取り付け金具の総重量に長期間十分に耐えうる（また、地震にも耐える）壁面強度が確保されているかをお確かめください。強度が不足している場合は、補強してください。
（施工に関しては弊社販売店にお問い合わせください。）



USB 電源アダプタの取り扱い

- 同梱されている USB 電源アダプタ以外使用しないでください。火災・事故の原因となります。
- 同梱されている USB 電源アダプタを他の機器、他の用途で使用しないでください。
- 表示以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- USB 電源アダプタをぬらさないでください。火災・感電の原因となります。
- USB 電源アダプタに衝撃を与えないでください。火災・感電の原因となります。
- 同梱の USB 電源アダプタには、同梱の電源用 USB ケーブル以外を使用しないでください。



電源用 USB ケーブルの取扱い

電源用 USB ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 同梱されている USB 電源アダプタと電源用 USB ケーブルは本機の専用品です。他の機器、他の用途で使用しないでください。
- 設置時に、製品と壁やラック（棚）などの間に、はさみ込んだりしない。
- 電源用 USB ケーブルを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 極端に折り曲げない。
- 電源用 USB ケーブルを抜くときは、必ず USB 電源アダプタを持って抜いてください。万一、電源用 USB ケーブルが傷んだら、お買い上げの販売店または「ビジョんカスタマーセンター」に交換をご依頼ください。



USB 電源アダプタについて

- ぬれた手で USB 電源アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、電源を切り、必ず USB 電源アダプタをコンセントから抜いてから行ってください。接続したまま移動させると電源用 USB ケーブル端子の変形やケーブルに傷が付き、火災・感電の原因となることがあります。



- USB 電源アダプタはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、USB 電源アダプタの刃に触れると感電することがあります。



- USB 電源アダプタの端子および端子の付近にほこりや金属物が付着している場合は、USB 電源アダプタを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



USB 電源アダプタの取り扱い

- USB 電源アダプタや電源用 USB ケーブルは熱が発生しますので適度の間隔をあけて配置し、電源用 USB ケーブルは束ねないでください。発熱して火災の原因になります。



雷が鳴りだしたら、USB 電源アダプタに触れない

雷が鳴りだしたら、USB 電源アダプタには触れないでください。感電の原因になります。

裏面に続く

⚠ 注意



乗ったり、重いものを置いたりしない
本機に乗らないでください。特に、小さなお子様のいる場所ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
本機の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



ぶらさがらない
本機にぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。たおれた場合に思わぬ怪我の原因となります。



不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となります。



1人で本体を持ち上げない
本機の設置などで本体を持ち上げる場合は、2人以上で持ち上げてください。倒れたりしてけがの原因となります。



スタンドの取り扱い (スタンドタイプの製品)
転倒防止のために次のことをご注意ください。けがや故障の原因となります。

- 平面の床で使用してください。
- 設置して使用する場合はキャスターをロックしてください。また、移動するときはキャスターロックを解除して、本体の左右を支えて静かに行き、衝撃はさけてください。
- 本機の高さ調整等で本体を持ち上げる場合は、2人以上で持ち上げてください。倒れたりしてけがの原因となります。
- 本機にもたれかかる、上部に不要な力を加えることの無いようにしてください。



シートの反射光について

- クリエイティブボードのシート面はプロジェクタのスクリーンとしては使用しないでください。プロジェクタの反射光により目の疲れなどの症状を発症することがあります。
- レーザーポインタのシート面への照射は、思わぬ事故の発生につながる恐れがありますので、ご使用をお控えください。



使わないときはプラグを抜く
長期間使用しないときは、USB電源アダプタをコンセントから抜いてください。
漏電により火災の原因となることがあります。



設置場所について



- 直射日光が当たるような暑いところ、また、エアコンの風が直接当たるところには、置かないでください。



- 油煙や湿気の当たるような場所 (調理台や加湿器のそば等) に置かないでください。



- 壁面の電源コンセントの近くに本機を設置してください。
- USB電源アダプタをコンセントから抜く場合、容易に手が届くように本機を設置してください。

お願い

罎引きテープ類は使用しない

テープ等を貼ったままシートを移動させることはおやめください。故障の原因となります。

シートの表面を傷つけない

シートの表面を鋭利なもの、硬いものでたたいたり、突き刺したりしないでください。

継ぎ目を汚さない

シートの継ぎ目は汚さない様に注意してください。コピーされる場合があります。

シートは薬品で拭かない

本体およびシートを、シンナー、ベンジン等で拭かないでください。変色したり、シートを傷めることがあります。

読み取り許容範囲内に記入する

範囲外に描いた部分は、印刷、メモリやパソコン保存時にコピーできないことがあります。

専用マーカーを使用する

必ず専用のマーカーとイレーザを使用してください。その他のマーカーやイレーザ使用したり、直接手でこすったりするとシートを傷つけたり、シートが汚れインクが消えなくなることがあります。
マーカーは必ず、横向きにして保管してください。消えにくくなる場合があります。シートに記入した文字を長時間放置しない
消えにくくなる場合があります。

シートの移動について

- マグネットを貼ったままシートを移動することはおやめください。まれに、本体に巻き込まれ故障の原因となります。
また、シートタイプのマグネットはご使用になれません。
- 急な移動は本機の駆動部分を損傷させる原因となります。
ゆっくり動かしてください。
- 付箋紙をシートに貼ったまま、移動させないでください。故障の原因となります。
- シートの移動中にイレーザ等を使用しないでください。

USB ケーブルについて

本機付属以外のUSBケーブルを使用する場合は、USB-IFのロゴ認定されたUSBシールドケーブルを使用してください。本機をUSBハブに接続して使用することはおやめください。正常に動作しない恐れがあります。

USB メモリについて

- USBメモリに保存したデータは万一の故障や消失に備えて、他の媒体に定期的に保存することをお勧めします。
- 本機の保存用メモリ (読み取り画像) やUSBメモリに保存した内容の損害については当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

廃棄・譲渡・交換・修理時の注意

本製品を廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ネットワーク情報や保存データが、流出するというトラブルを回避するためには、お客様の責任において消去してください。
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

法律に基づく情報及び認証



R007-AH0184
D190067007

ネットワークについて

ネットワーク接続環境について

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。通信状態によっては、表示の遅延や、通信にエラーが発生する場合があります。

免責事項

- ネットワーク機能によって接続した機器に通信障害の不具合が生じた場合の結果について当社は一切責任を負いません。
- ネットワーク機能の使用または使用不能から生ずる付随した障害 (営業利益の損失、事業の中断等による損失など) に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器および使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

お手入れについて

いつまでも鮮明なコピーをおとりいただくために、以下のお手入れを定期的に行ってください。

シートの清掃

シートが汚れたときは、固く絞った濡れた布で拭き取り、お急ぎの場合は乾拭きしてください。
清掃後シートが完全に乾いてからお使いください。
汚れのひどいイレーザや、ウェットティッシュ、OAクリーナー、中性洗剤等は使用しないでください。

粉受け、本体フレームの清掃

粉受けや本体フレームについたマーカーによる汚れは、よくしぼった布で水拭きにしてください。

イレーザのお手入れ

イレーザを汚れたまま使用しますとシート面が汚くなり、シートの汚れが取りにくくなります。
付属の専用イレーザ・替えスポンジをご用意していますので交換してお使いください。

PLUS Corporation
プラス株式会社