株式会社リコー製機器でBMLinkSを使用するための設定について

BMLinkSホームページより抜粋

http://bmlinks-committee.jbmia.or.jp/downloads/print_settings.htm

株式会社リコー製機器でBMLinkSを使用するには、BMLinkSオプションが必要です。また、BMLinkS 機能が有効に設定されていることも必要です。お使いの機器で、BMLinkSオプションがインストー ルされていることと、有効になっていることは、機器のWeb Image Monitorを使って以下の手順で 確認できます。

【設定手順】

1. Web Image Monitorを起動します。

Internet ExplorerなどのWebブラウザを使い、Http://〈IPアドレス〉/のような形式で機器のURLを指定します。IPアドレスは、192.168.0.123のような形式ですので、URLは以下のような形式で指定します。

http://192.168.0.123/

機器のIPアドレスが不明な際は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

以下のWeb Image Monitor画面が表示されます。

			Japanese 🛩	切り替え	O RINO/MIRCEN	Q
82501418	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: RICOH imagio MP C2802	= 20C/t	: BMLinkS		
● 県間の管理	· ·	1 Program (204	- 1045 - G	- POP-G2002		
2.890		-				
神 使けないこう事			and a second			
NetRICOH			/			
	警告		状態			
	 警告 メッセージ(0件) 		■ 2754 ■ 1+	① 正常		
			■ 10851-L-1	S 1959	10.172	
			m truck 1 -d	1 7.9	665.650	

2. [機器の管理]をクリックし、[設定]をクリックします。

			Japanese 💌	切り替え	①最新の価格二更新	Q
880/88	, sn , be	: RICOH imagio MP C2802 - PlugFest술계8	 コンCオ 本スと名 	: BMLinkS : MPC2803	2	
文書時作	報告のホーム画面の管理					
(第1940)22第						
NetRICOH						
NetRICOH	8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
NetRICOH	20 20		大阪 - シンフクム	() Im		
NetRICOH	통증 - 방광 - 카카드~52 (089)		 大阪 システム トナー 	 正米 山・ナー泉 	Ŋ	



3. BMLinkSオプションの有無を確認します。

以下のように[BMLinkS]が設定されていれば、BMLinkSオプションはインストールされています。 もし、インストールされていない場合は、販売店にご相談ください。

RIC	OH imagio MP C2802 Web Image Mon	itor
設定展	5	ORHONIBUR ()
	委器	129-72-2
-	= <u>\$2754</u>	■インターフェース設定
	■ 模誌キー部/当て/優先機能設定	
	= Hitt	*****
	= 011 Ha	= = [Pv4
	= x-1-	Pvo
	■ eco指数カウンター集計期間/管理者メッセージ設定	 Apprenant CMD
		BMLinks
0	プリンター	Bonjour
V	■ 基本設定	■ 527205
	■ イメージオーバーレイ用フォーム語り当て	
	■ プリンターフォーム一覧	0 セキュリティー
	■ PDF-H4/12/9-F	🛄 🔳 ssh
	■ 仮想プリンター設定	
-	21.1.	Webpage
9	A++)-	■ Webpage設定
-	● 基本設定	

4. [BMLinkS]をクリックすます。オプションの有無を確認します。

[BMLinkS]画面では右図のように[有効]が選択されていれば、 BMLinkS機能は動作しています。

戻る	
BMLinkS	: 有効
デバイス名	: RICOH imagio MP C2802
印刷方法	:通常印刷·根密印刷
国名	: JP
組織名	: JBMIA BMLinkS
支店名	1
ビル名	:
■ 階数	:
ブロック名	:

imagio MP C2802

RICOH

【ご注意】 株式会社リコー製機器の取扱説明書をご参照の上、正しく操作を 行ってください。 複合機(プリンタ)の設定に関するご不明点は、メーカーへ直接お問合せ いただきますようお願いします。

PLUSネットワークコピーボードの設定

上記複合機(プリンタ)の設定を行ってから、ネットワークコピー ボードのネットワーク設定画面にて、ボード本体やネットワーク プリンタのIPアドレスの設定を行います。

ネットワーク設定は、ネットワークコピーボードの 「ネットワーク説明書」をご覧いただき操作してください。

①ボード本体とPCをUSBケーブルで説即し簡易設定を行う ②ネットワークコピーボード本体をLANケーブルでネットワー クに接続する

④ネットワークに接続されたPCのWebプラウザを起動し、 アドレス欄にボードに設定したIPアドレスを入力し、メ ニュー画面を表示する

⑤メニュー項目からネットワーク設定を選び、ボード本体と プリンタ設定を行う。

※プリンタポートをプリンタ側で変更していない場合は、ブランク(空白) に設定すると自動検索されます。(プリンタで変更された場合は、プリン タに設定されているBMLinkSのポート番号を入力してください)

(左図はN-21の画面となり、N-31では項目が追加されます)

