

卓上パーテーションSP(アクリル)窓なし/窓あり 取扱説明書

この度は「卓上パーテーションSP(アクリル)窓なし/窓あり」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。
本紙は窓なしタイプ(開口部なし)と窓ありタイプ(開口部あり)共通の取扱説明書です。組立方法は同じです。

1.安全のために必ずお守りください

警告

●廃棄する時は専門業者にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- この取扱説明書にもとづいてお使いください。誤ったご使用をすると、破損やけがをすることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところ、凸凹の机に設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 本製品は滑りやすい材質で作られています。本製品を落とさないように注意してください。破損やけがをすることがあります。
- 本製品に衝撃を与えないでください。破損やけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 本製品は倒れやすい製品のため、傾けないようご注意ください。
- 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 本製品を第三者に譲渡または貸与するときは、取扱方法を十分に説明してください

2.ご使用上の注意

1. 暖房器具のそば、直射日光があたる場所などで使用したり、高温になる場所での保管や放置をしないでください。変色、変形することがあります。
2. 埃や湿度の多いところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
3. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
4. 屋外では使用しないでください。破損を引き起こす原因となります。
5. 本製品を、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、本製品を傷めますので避けてください。
6. 本製品は、画鋲・釘・ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能となりますので、使用しないでください。
7. 本製品にテープ・接着剤等は使用しないでください。
8. 本製品に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
9. 油性のマーカー、ペイントマーカー、水性のホワイトボードマーカー等で書き消しを行う製品ではありませんので、使用しないでください。
10. 汚れをふき取るときは、圧力をかけたり、強くこすったりしないでください。製品を傷つけたり、コーティングが剥がれることがあります。

3.お手入れ方法

- 誤ったお手入れをした場合、製品を傷つけたり、コーティングが剥がれたりすることがありますので、次のことを必ずお守りください。
- ・軽い汚れを拭き取るときは、乾いた柔らかい布でそっとふき取ってください。
 - ・汚れが著しい場合は、市販のアルコールティッシュで拭き落とした後、乾いた布で乾拭きしてください。

4.製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、梱包箱に記載の品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョンカスタマーセンターにお寄せください。


ビジョンカスタマーセンター／TEL ☎ 0120-944-086

受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:30 (土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)

プラス株式会社

49-1015-21A


■組立部材・部品一覧



5.組立方法

●窓なしタイプで説明しています。

1. ①と②の両面の保護シートを剥がします。
※ 低反射の性能が損なわれるため、必ず保護シートは剥がしてご使用ください。



2. ①を平らな台に乗せてください。

注意

●アクリルボードに傷が付かないよう平らな台に布などを敷いてから乗せてください。

- 3-1. ①のスリット(2箇所)に②のスリットを各々奥まで差し込みます。
- 3-2. ①のスリット(2箇所)に③を差し込んで②を固定します。

