

PLUS

CREA 極淨無塵白板

說明手冊

壁掛型


感謝您購買 PLUS CREA 極淨無塵白板。
使用前，請詳閱本說明書並依照正確方式操作本產品。
本說明書請妥善保管以備日後參考。

什麼是 CREA 極淨無塵白板？

CREA 極淨無塵白板不須使用墨水，消字不產生粉塵，是一款利用磁性版面全新開發的新世代書寫工具。
不使用墨水，所以不會消耗墨水。不須替換 / 預備白板筆。不使用墨水，所以消字不產生粉塵。不須擔心弄髒雙手、衣物及周遭。不使用墨水，所以不須等墨水乾，隨時可書寫。

* 書寫 / 消字時，請使用本產品專用筆及專用板擦。

零件名稱



1. 安全警告

警告

- 筆和板擦內含磁鐵，若您有使用會受磁性影響的醫療裝置，如心臟起搏器、ICD 等，接近本產品對您而言非常危險，請勿靠近、使用本產品。如果將筆或板擦靠近磁卡等磁性介質，則可能會損壞介質中的資料。請勿將筆或板擦靠近手錶及行動電話等，以免干擾其正常操作或引發故障。
- 焚燒本產品可能產生有毒氣體。

注意

- 請依本說明手冊步驟安裝本產品。組裝或安裝不當可能導致產品損壞或人員受傷。
- 欲拆卸已安裝在牆上的磁性白板時，安裝支架可能從螺絲上脫落導致零件損壞或人員受傷，請多加小心。
- 如果產品出現任何異常情況，請立即停止使用。繼續使用可能導致產品損壞或人員受傷。
- 請勿改裝、拆解本產品，以免造成損壞或人員受傷。

2. 書寫面相關注意事項

- 書寫 / 消字時，請務必使用 CREA 極淨無塵白板專用筆及專用板擦。
- CREA 極淨無塵白板表面覆有一層極薄的樹脂。請保持版面勿受刮擦。
- 書寫力道過大時會損壞 CREA 極淨無塵白板版面。書寫時請保持走筆流暢，切勿過度施力。
- 避免用鋒利物品（筆尖、刀片）撞擊、刺穿、敲打或擠壓版面。否則會導致版面損壞。
- CREA 極淨無塵白板版面（書寫面）破損時，可能造成內容物外漏。如果外漏的內容物沾附身體時，請用清水清洗。若不慎內容物誤入眼睛或嘴時，請用大量清水清洗並儘速就醫。
- 受 CREA 極淨無塵白板磁片特性影響，有時可能會出現擦除不均勻現象。
- 請勿將 CREA 極淨無塵白板靠近加熱器、有直射陽光的窗戶處，或放在戶外。CREA 極淨無塵白板可能會變形。

3. 注意

- 請勿將本產品放置於灰塵多和高濕度的環境，以免產品褪色、變形或受到腐蝕。
- 注意勿將水、飲料等灑到 CREA 極淨無塵白板上。如果有液體灑到上面，請立即擦乾，以免引起褪色或變形。
- 筆架和板擦架是專門為 CREA 專用筆及專用板擦設計，請勿放入其他物品，以免造成破損或因摩擦造成損壞或人員受傷。
- 請勿在戶外或可能有水飛濺的地方使用本產品。否則可能導致其生鏽或腐蝕。
- 請勿用圖釘、釘子、原子筆或金屬物體去擦 CREA 極淨無塵白板的書寫面，否則可能導致無法修復的損壞。
- 避免在 CREA 極淨無塵白板的書寫面上使用膠帶、粘附劑等。
- 請勿將 CREA 極淨無塵白板刮擦或以硬物擊打其表面或框架，以免造成產品損壞。
- 安裝時，請留意本產品是否與平坦表面維持水平並確認不會晃動。若安裝不確實，產品會晃動的狀態下使用時，可能造成產品變形、損壞或人員受傷。
- 請小心使用。非本產品用途，請勿使用，以免造成產品故障、損壞或人員受傷等事故。
- 請勿將書寫內容長時間留在 CREA 極淨無塵白板上。否則可能難以除淨書寫內容。
- 帶有磁性物質（磁鐵、筆記型電腦、智慧型手機等）靠近 CREA 極淨無塵白板書寫面時，可能造成版面變黑、字跡消失。
- 欲將本產品借予第三人使用時，請確保其已充分理解本說明書內容。

4. 如何使用


使用白板之前

●事前的準備工作，可以讓您使用起來更順暢

初次使用或長時間未使用時，使用前請進行以下步驟。

將板擦輕輕抵在版面上，然後沿水平方向輕輕慢慢地前後來回滑動 2~3 次。這樣做可以讓書寫 / 消字功能正常化。

將板擦朝書寫面輕壓，然後慢慢地前後移動（2 或 3 次）



電動板擦相關注意事項

- 不要快速移動板擦。
- 滑動板擦時，請勿過度施力於版面上。

如何使用專用筆

●如何使用專用筆

請將筆尖確實抵住版面後，輕輕書寫。



●如何使用筆蓋擦拭功能進行細部消字

將筆蓋前端在書寫面上滑動，即可消除單一文字等細部書寫內容。



警告


- 專用筆內含磁鐵。若您有使用會受磁性影響的醫療裝置，如心臟起搏器、ICD 等，請勿使用本產品。專用筆及筆蓋若靠近磁儲存裝置時，可能造成資料損毀。請勿將筆（含筆蓋）靠近手錶及行動電話等，以免造成其功能異常。

專用筆相關注意事項

- CREA 極淨無塵白專用筆請勿使用於其他用途。
- 使用專用筆時請取下筆蓋，使用完畢後請蓋上筆蓋。
- 專用筆使用完畢後請存放於筆架上。
- 請勿拉扯筆尖的圓盤，否則會致其損壞而不宜用於書寫。
- 使用筆蓋擦拭功能消字時，可能會留下灰色模糊斑點。

如何使用電動板擦

[各部位名稱]




電池種類：請使用 4 號鹼性電池 2 個

[使用前的準備]

電池安裝 / 更換

- 用手指將電池蓋朝箭頭方向推動後取下。
- 請依圖示方向放入 4 號鹼性電池。
- 放入電池後，蓋上電池蓋。




注意：電池使用安全須知

- 請務必使用 4 號鹼性電池。若使用非鹼性電池，可能造成產品無法正常運作。
- 請勿混用不同類型的新舊電池或不同品牌的電池。
- 混用不同類型或不同品牌的電池，或使用相同品牌或類型的新舊電池可能導致發熱、泄漏、爆炸或起火。
- 產品或手被水沾濕時，請勿開啟 / 關閉電池蓋或安裝 / 取出電池，以免產品發生故障。
- 請勿使用已受損或外觀明顯不正常的電池。
- 請勿給鹼性電池充電。
- 丟棄廢舊電池時，請依照政府相關規定處理之。


[如何使用電動板擦]

- 一邊按住板擦電源按鈕，一邊將板擦輕輕抵住版面（書寫面）後，緩慢地滑動板擦。
- 擦除完畢後，將板擦從 CREA 極淨無塵白板的書寫面移開，然後鬆開按住電源按鈕的手指。將板擦收納入板擦架中。



[如何使用精準擦拭功能進行細部消字]

一邊按住電源按鈕，一邊將精準板擦部的尖端在書寫面上滑動，即可消除單一文字等細部書寫內容。



使用電動板擦時的注意事項

- 擦除完畢後，將板擦儲存在 CREA 極淨無塵白板主體上的板擦架中。
- 請勿快速移動板擦。
- 滑動板擦時，請勿過度施力於版面上。
- 請勿撕下板擦底部的灰色羊毛氈。
- 請勿擅自拆解、改裝或維修本產品，以免產品故障或人員受傷。

●電動板擦使用安全須知

FCC 資訊（僅適用於美國）
本產品符合 FCC 規則第 15 條規定。
操作時須滿足以下兩個條件：
(1) 本裝置不會造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受所接收到的任何干擾，包括可能造成意外操作行為的干擾。

警告

- 板擦內含磁鐵，若您有使用會受磁性影響的醫療裝置，如心臟起搏器、ICD 等，請勿使用或靠近本產品。將板擦遠離磁性介質，以免損壞其上資料。請勿將板擦靠近鐘錶及行動電話等，以免造成其功能異常。
- 如果有水或金屬片等異物進入產品中，請立即停止使用並取出電池。繼續使用可能造成受傷 / 故障 / 火災或觸電。
- 若產品有過熱、冒煙或異味等異常現象時，請立即停止使用並取出電池後，聯繫經銷商。繼續使用可能引發受傷 / 故障 / 火災或電擊。
- 請勿摔落或撞擊。本產品若有受損，請立即停止使用並取出電池。繼續使用可能造成受傷 / 故障 / 火災或觸電。
- 請勿拆卸、修理或改裝板擦，以免造成受傷 / 故障 / 火災或觸電。
- 如果電池漏液不慎入眼或沾染皮膚、衣物，請立即用大量清水清洗並儘速就醫，以免導致失明或受傷。
- 請勿將電池投入火中，以免因電池破裂造成受傷。
- 請避免電池短路，以免造成火災或產品故障。

注意

- 請避免長時間按住電源按鈕或電源長時間處於開啟狀態，以免引發漏液、過熱、破裂，造成機身損傷。
- 板擦周圍有磁鐵或其他金屬時請勿開啟電源開關，以免板擦可能因此無法正常運作。
- 長時間不使用時請取出電池，以免造成漏液、故障。
- 本產品若有進水或被水沾濕，可能造成損壞。
- 請勿在產品上使用熱水、酒精、苯、稀釋劑等，以免使其發生故障或損壞。
- 請勿將產品靠近加熱裝置或暴露於直射陽光的窗戶，或放在戶外 / 汽車中 / 直射陽光下。

[故障排除]

癥 狀	措 施
· 按下電源開關，LED 燈示也不亮 · 按下電源開關也無法啟動馬達	· 電池電量耗盡？請更換新電池。 · 請檢查電池正負極方向是否正確？正確插入電池。
· 即使電源開關開啟且 LED 點亮，電機也不工作	· 板擦周圍有任何磁鐵或金屬？將板擦遠離磁鐵和金屬。

5. 清潔

- 以柔軟的乾布擦拭。
- 如果髒污程度嚴重時，請用擰乾的濕布擦拭乾淨後，最後用軟布擦乾。
- 請勿使用揮發性或溶劑型化學品等清潔。


配件

	品項	品名	產品編號
CREA 專用筆	粗字 (線寬：約 3mm)	CLB-600PB	428-591
CREA 極淨無塵白板板擦	電動板擦	CLB-500EE	428-593

CREA 極淨無塵白板專用 APP

以專用 APP 儲存 CREA 極淨無塵白板資料，可便於查看

使用智慧型手機，免費的專用 APP 偵測 CREA 極淨無塵白板的輪廓、捕捉圖像並自動校正及儲存資訊，並方便日後查看。



PLUS

CREA 極淨無塵白板

組裝・安裝說明書

壁掛型

1. 組裝說明（須至少由兩人進行組裝）

- 組裝及安裝，請依照本說明書步驟進行。不正確的組裝可能造成人員受傷。
- 在組裝之前，請檢查組裝所需材料及零件是否齊全。
- 請準備＋字螺絲起子。



須 2 人以上進行組裝

零件及組裝材料清單

① CREA 極淨無塵白板 x 1	② 板固定上支架 x 2	③ 板固定下支架 x 2
④ 筆架：1 個	⑤ 板擦架：1 個	⑥ 電動板擦：1 個
⑦ 專用筆（粗字）：1 支	使用說明書（正面）/ 組裝・安裝說明書（背面）：1 張	

組裝步驟

1


* ④安裝至筆架安裝孔所在側（底部）。「PLUS」標誌應在上側。

2

注意 將架完全推入板中，並確保架的鉤部夾緊板部。否則，架子可能從板上脫落。

安裝步驟

準備：準備一把十字型螺絲刀和四顆標稱直徑為 4 至 5 且適合於牆面材料的固定螺絲（產品未附受納螺絲）。



注意

安裝方法視牆面材料而定。仔細閱讀本說明中的「根據牆面材料選擇安裝方法」一節選擇受納螺絲和適合於牆面的安裝方法，同時在安裝時要注意有足夠力來承受白板重量。牆面或受納螺絲損壞未在保修範圍之內。

1

1-1

* 檢查是否確實嵌入白板的孔洞中。

1-2

注意 ③注意勿使板固定下支架掉落。

2

3

2. 根據牆面材料選擇安裝方法

- 檢查牆面材料及其承重力，確保兩顆安裝螺絲可承受150 N（15 kgf）或更大負載。
- 參考下方圖表，選擇合適的螺絲種類。
- 選定螺絲後，依適當的步驟進行安裝。

牆面材質	各式螺絲適合的安裝方法		單位：mm
木製牆面	木螺絲	(1)選定和孔洞尺寸相容的螺絲後，將螺絲鎖入。	
膠合板 灰泥板 石膏板 (GL法)	Molly錨件	傘部張開後能緊實固定	
混凝土牆 紅磚 水泥磚・瓷磚 大理石 石材	U型插頭	混凝土材質均可	
鋼牆 (如：屏風等)	十字頭自攻螺絲（平頭）	在鑽孔前請檢查牆壁內部，如分隔連接處是否已加固，然後擰入自攻螺絲。螺絲頭應突出4至8mm用於懸掛懸掛工具。	

PLUS Corporation