

# PLUS

## CREA 專用電動板擦 使用說明書 **CLB-500EE**

感謝您購買 CREA 專用電動板擦。

使用前，請詳閱本說明書並依照正確方式操作本產品。

本說明書請妥善保管以備日後參考。

內容物	
板擦	1 個
使用說明書	1 份



- 板擦內含磁鐵，若您有使用會受磁性影響的醫療裝置，如心臟起搏器、ICD 等，接近本產品對您而言非常危險，請勿靠近、使用本產品。如果將筆或板擦靠近磁卡等磁性介質，則可能會損壞介質中的資料。請勿將板擦靠近手錶及行動電話等，以免干擾其正常操作或引發故障。

### 注意：電池使用安全須知

- 請務必使用 4 號鹼性電池。若使用非鹼性電池時，可能造成產品無法正常運作。
- 請勿混用不同類型的新舊電池或不同品牌的電池。混用不同類型或不同品牌的電池，或使用相同品牌或類型的新舊電池可能導致發熱、泄漏、爆炸或起火。
- 產品或手被水沾濕時，請勿開啟 / 關閉電池蓋或安裝 / 取出電池，以免產品發生故障。
- 請勿使用已受損或外觀明顯不正常的電池。
- 請勿給鹼性電池充電。
- 丟棄廢舊電池時，請依照政府相關規定處理之。

### 使用電動板擦時的注意事項

- 擦除完畢後，將板擦儲存在 CREA 極淨無塵白板主體上的板擦架中。
- 請勿快速移動板擦。
- 使用板擦時，請勿施加過強力道於板面上（書寫面）。
- 請勿撕下板擦底部的灰色羊毛氈。
- 板擦髒污時請以柔軟的布乾擦。
- 請勿拆卸、改裝或維修。否則可能導致受傷或故障。

## ■ 電動板擦使用安全須知

FCC 資訊（僅適用於美國）

本產品符合 FCC 規則第 15 條規定。

操作時須滿足以下兩個條件：

- (1) 本裝置不會造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受所接收到的任何干擾，包括可能造成意外操作行為的干擾。


### 警告

- 如果有水或金屬片等異物進入產品中，請立即停止使用並取出電池。繼續使用可能造成受傷 / 故障 / 火災或觸電。
- 若產品有過熱、冒煙或異味等異常現象時，請立即停止使用並取出電池後，聯繫經銷商。繼續使用可能造成受傷 / 故障 / 火災 / 觸電。
- 請勿摔落或撞擊。本產品若有受損，請立即停止使用並取出電池。繼續使用可能造成受傷 / 故障 / 火災或觸電。
- 請勿拆解、修理或改裝本產品，以免造成受傷 / 故障 / 火災或觸電。
- 如果電池漏液不慎入眼或沾染皮膚、衣物，請立即用大量清水清洗並儘速就醫，以免導致失明或受傷。
- 請勿將電池投入火中，以免因電池破裂造成受傷。
- 請避免電池短路，以免造成火災或產品故障。

### 注意

- 請避免長時間按住電源開關或電源長時間處於開啟狀態，以免引發漏液、過熱、破裂，造成機身損傷。
- 板擦周圍有磁鐵或其他金屬時請勿開啟電源開關，以免板擦可能因此無法正常運作。
- 長時間不使用時請取出電池，以免造成漏液、故障。
- 本產品若有進水或被水沾濕，可能造成損壞。
- 請勿在產品上使用熱水、酒精、苯、稀釋劑等，以免使其發生故障或損壞。
- 請勿將產品靠近加熱裝置或暴露於直射陽光的窗戶，或放在戶外 / 汽車中 / 直射陽光下。

## ■各部位名稱




電池種類：請使用 4 號鹼性電池 2 個

## ■使用前的準備


### 電池安裝 / 更換

- (1) 用手指將電池蓋朝箭頭方向推動後取下。




- (2) 請依圖示方向放入 4 號鹼性電池。

\* 放入電池時，請留意正 (+) 負 (-) 極正確方向




- (3) 插入電池後安裝電池蓋。



## ■如何使用電動板擦

- (1) 一邊按住板擦電源按鈕，一邊將板擦輕輕抵住板面 (書寫面) 後，緩慢地滑動板擦即可消除字跡。



- (2) 擦除完畢後，將板擦從 CREA 極淨無塵白板的書寫面釋放，然後鬆開按住電源按鈕的手指。將板擦放入板擦架中。

## ■如何使用精準擦拭功能進行細部消字

一邊按住電源按鈕，一邊將精準板擦部的尖端在書寫面上滑動，即可消除單一文字等細部書寫內容。



## ■故障排除

癥狀	措施
<ul style="list-style-type: none"><li>按下電源開關，LED 燈示也不亮</li><li>按下電源開關也無法啟動馬達</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>電池電量耗盡？請更換新電池。</li><li>請檢查電池正負極方向是否正確？正確插入電池。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>即使電源開關開啟且 LED 燈亮，馬達也不動作</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>板擦周圍有任何磁鐵或金屬？將板擦遠離磁鐵和金屬。</li></ul>

## ■規格

電池類型	4 號鹼性電池 2 個
操作溫度	5° C 至 35° C
外部尺寸 (含突出部位)	W185 x D50 x H62 mm
重量	約 230 g

· 為提昇產品品質，若有變更產品規格及設計等情況，恕不另行通知。敬請諒解。

PLUS Corporation