

PLUS LASER POINTER Premium Line

取扱説明書

このたびは「プラスレーザーポインター プレミアムライン」をご購入いただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

製品の梱包内容

- レーザーポインター本体
- 単4アルカリ乾電池(動作確認用) 1個
- 取扱説明書(保証書付)(本書)

安全上のご注意【必ずお読みください】

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡や大けが警告をするなど人身事故の原因となります。

△ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の意味

△ この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるもので、図の中に具体的な注意内容が描かれています。

○ この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

● この記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

△ 警告

!
万一、本製品が発熱している、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。その後、お買い上げの販売店、もしくはビジョンカスタマーセンターに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

○
レーザー光照射口をのぞきこまないでください。

○
レーザー光を人に向けないでください。

○
本製品をお子さまに使用させないでください。

○
目を痛める恐れがあります。

○
本製品を硬い床などに落させたり、強い衝撃を与えないでください。
万一、本製品が破損した場合は、お買い上げの販売店、もしくはビジョンカスタマーセンターに修理を依頼してください。破損したまま使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

○
本製品の分解、改造、修理をご自分でしないでください。故障の原因になります。修理は、お買い上げの販売店、もしくはビジョンカスタマーセンターに依頼してください。

!
本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくはビジョンカスタマーセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

△ 注意

○
本製品は次のようなところには置かないでください。
・直射日光が当たるような暑いところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
・湿気の多いところ(加湿器の近く等)
・ほこりの多いところ

!
本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電、故障の原因になります。

○
プラスとマイナスの向きを正しく入れてください。また、本製品を長時間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。電池を充電しないでください。被覆が剥がれたり、傷ついた電池は使用しないでください。付属の電池は動作確認用のため、電池が消耗している場合があります。早めに新しい電池と交換してください。

電池の入れ方/交換方法

電池キャップを回転させて取り外し、極性を間違えないように入れてください。

① 電池キャップを取り外します。



② 電池を入れます。

交換する場合は先に古い電池を取り出します。



③ 電池キャップをしめます。



アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合は、次の要領で修理させていただきます。

お買い上げの販売店、もしくはビジョンカスタマーセンターにお申し出ください。

なお、保証内容、使い方など不明な点につきましても、お買い上げの販売店、もしくはビジョンカスタマーセンターにご連絡ください。

①ご購入より12ヶ月以内で保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている範囲内で無償修理させていただきます。

※なお、それ以外の修理は有償とさせていただきます。

②保証規定による修理をお申し出になる場合は、必ず保証書を添えてください。

③浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、お買い上げの販売店、もしくはビジョンカスタマーセンターにご連絡ください。

④修理を依頼される場合は、購入時の外箱(または相当する箱)に入れてしっかりと包装してください。

保証規定

無償保証期間中にありましても、次の場合は修理に要した実費をいただきます

- 誤ったお取り扱いによる故障、あるいは損傷。
- 改造された場合の事故。
- 火災、浸水等の天災によって生じた故障あるいは損傷。
- 電池の液漏れ原因による故障。
- 本保証書を紛失して提示できない場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有效です。
(This warranty is valid only in Japan.)

※なお、本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。


製品仕様

出力	最大1mW(クラス2)
波長	515nm
使用温度域	0~35°C
使用電池(単4アルカリ乾電池)	1個
電池寿命(連続点灯)※	約25時間
外形寸法(突起部除く)	W120×D14mm
質量(電池含む)	63g

※電池寿命はすべての条件下で保証するものではありません。

※ご使用の乾電池の性能やお使いの環境などにより異なります。

注意：当該製品は、日本国内仕様のため、海外ではご使用になれません。



各部の名称と機能



① レーザー光照射口	ここからレーザーが照射されます。
② レーザー光点灯表示	点灯スイッチを押すと、この表示ランプが点灯します。 点灯スイッチを離すと表示ランプは消えます。
③ 点灯スイッチ	このスイッチを押している間、レーザー光が照射されます。 離すと停止します。
④ 電池キャップ	電池キャップを取り外し、電池を入れます。

※レーザー照射中にレーザー光が急激に暗くなる様でしたら、電池が消耗しています。液漏れなどの原因となりますので、早めに新しい電池と交換してください。

△ 警告

- レーザー光をのぞきこまないでください。
- レーザー光を人に向けないでください。
- 本製品をお子様に使用させないでください。

プラスレーザーポインター保証書

この度は、プラス製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機は完全な状態に調整しておりますので安心してご使用いただけます。万が一通常のご使用にもかかわらず、故障いたしました際は、お買い上げの販売店もしくはビジョンカスタマーセンターにご連絡ください。本保証書をご提示ください。お買い求めいただいた日から12ヶ月間、無償にて修理もしくは交換させていただきます。

お買い上げ日 年 月 日

製造番号

ご注意：販売店名印、お買い上げ日の記入が無い場合は無効となります

販売店名印

PLUS Corporation

プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ ビジョンカスタマーセンター

TEL **0120-944-086**

受付時間／平日9:00~12:00/13:00~17:30

www.plus-vision.com

土日祝日・年末年始・弊社指定休日は除く。携帯電話、PHSからもご利用になれます。品質改善のために予告なく仕様等の変更を行なう場合がございます。あらかじめご了承ください。



PLUS Corporation

MADE IN CHINA

LP-15-01