

このたびは「いますぐサイネージ」スタンドセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
サイネージ用のコンテンツを USB メモリーに格納されているテンプレートを利用して作成し、ディスプレイに表示
することができます。なお、USB メモリーにコンテンツを保存してディスプレイに差し込めば、パソコン無しで再
再生することができます。

このクイックガイドはスタンドの組み立てからコンテンツ（情報）をディスプレイに表示させるまでの手順を説明し
ています。詳細は各々に付属の説明書をご覧ください。

本商品のセット内容

インフォメーションディスプレイ：1 台（本紙ではディスプレイと略します）

ディスプレイスタンド：1 台（本紙ではスタンドと略します）

いますぐサイネージ USB キット：1 個（パソコンで簡単に作成できるテンプレートと自動再生用のフォルダ
を格納した USB メモリーです。）

ご使用上の注意

⚠ 警告

- 屋外では使用しないでください。ディスプレイの故障原因となります。ディスプレイの設置に関する注意事項はディス
プレイの取扱説明書をご覧ください。
- スタンドを傾斜、段差などの不安定な所に設置しないでください。落下、転倒などによる故障、けがの原因となります。
- スタンドにぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。転倒などによる故障、破損、けがの原因となります。
- スタンドの移動は転倒防止のため必ず 2 人以上で行い、取っ手を持ち後ろ方向へ移
動してください。スタンドとディスプレイに衝撃や振動をあたえないようにスタン
ドのアジャスター部やスタンドバー下端が段差に引っかからないようよく確認し、
段差の場所は持ち上げてくだい。前方向への移動はしないでください。転倒など
による故障、破損、けがの原因となります。



⚠ 注意

- スタンド設置の際は、電源コードや信号ケーブルなどに引っ掛けないように対処してください。
- スタンドのアンダープレートよりはみ出るようなコンピュータなどを載せないでください。
- スタンド移動の際は、ディスプレイの電源コードや信号ケーブルを取り外してください。また、アンダープレートに載せ
ているコンピュータなどは取り外してください。
- スタンド清掃時はシンナーやベンジンなどの溶剤でふかないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- USB メモリーをフォーマットするとテンプレートデータや保存したデータが消失しますのでご注意ください。データが消
失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- USB メモリーの使用または使用不能によって生じた障害（データの損失、他の機器への影響等）に対し弊社は一切の責
任を負いません。

テンプレートを利用したコンテンツ表示までの手順

ステップ 1 ディスプレイをスタンドに取り付ける

1. スタンドを組み立て、ディスプレイを横または縦向きに取り付ける。
（スタンドに付属のセットアップマニュアルをご覧ください。）
2. ディスプレイの電源コードを電源コンセントに差し込み、主電源スイッチを「入」
にする。（ディスプレイに付属の取扱説明書をご覧ください。）

これで、リモコンを使ってディスプレイの電源 ON/OFF が行えます。

※1. 初回電源ON時に「日付・時刻設定」が必要になります。

※2. 縦設置の場合は温度センサー設定を縦に変更する必要があります。



