

PLUS LASER POINTER LP-030 取扱説明書

このたびは、「プラスレーザーポインタLP-030」をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

製品の梱包内容

- レーザーポインタ本体
- 単4乾電池2本
- 取扱説明書(保証書付)(本書)

安全上のご注意《必ずお読みください》

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の意味

- △ この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
- この記号は禁止の行為であることを告げるものです。中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- この記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡や大けがをするなど人身事故の原因となります。

❗ 万一、発熱・発煙・異臭や音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止し、お近くの弊社営業所・販売会社、もしくは弊社「お問い合わせセンター」に修理を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

○ レーザー光照射口をのぞきこまないでください。レーザー光を人に向けてください。本製品をお子さまに使用させないでください。目を痛める恐れがあります。

レーザー光をのぞきこまないこと
レーザー光を人に向けてかないこと
子供に使わせないこと

○ 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。万一、本製品が破損した場合は、お近くの弊社営業所・販売会社、もしくは弊社「お問い合わせセンター」に修理を依頼してください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

○ 本製品の分解、改造、修理をしないでください。故障の原因になります。修理は、お近くの弊社営業所・販売会社、もしくは弊社「お問い合わせセンター」に依頼してください。

❗ 本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止し、お近くの弊社営業所・販売会社、もしくは弊社「お問い合わせセンター」にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品は次のようなところには置かないでください。
・直射日光が当たるようなところ、暖房器具の周辺など高温になるところ

・湿気の多いところ
・ほこりの多いところ

❗ 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がからないうちで使用するまたは保存してください。水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電、故障の原因となります。

○ 電池は新しいものと古いものを混ぜて使わないでください。また、使用電池については、アルカリ乾電池、マンガン乾電池以外は使用しないでください。プラスとマイナスの向きを正しく入れてください。また、本製品を長期間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。電池を充電しないでください。電池の外装ラベルを傷つけたり、はがさないでください。


電池の入れ方/交換方法

使用電池について

アルカリ乾電池、マンガン乾電池以外は使用しないでください。

＜注意＞アルカリ乾電池、マンガン乾電池以外でご使用の場合、正常に動作しない場合があります。

①電池ふたをスライドさせて電池ふたを外してください。



②電池を入れます。交換する場合は、先に古い電池を取り出してから、新しい電池を入れます。

プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。



③電池ふたをしっかりと閉じてください。



(ご使用済みの電池を破棄する場合はお住まいの各自自治体の指示に従って捨ててください)

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合は、次の要領で修理させていただきます。お近くの弊社営業所・販売会社、もしくは弊社「お問い合わせセンター」にお申し出ください。なお、保証内容、使い方など不明な点につきましても、お近くの弊社営業所・販売会社、もしくは弊社「お問い合わせセンター」にお問い合わせください。

- ①ご購入より12ヶ月以内で保証書が添付されている場合には、無償修理させていただきます。
- ②保証規定による修理をお申し出になる場合は、必ず保証書を添えてください。
- ③(浸潤)水強度の衝撃、その他で損傷がひどく故障前の性能に復元できないと思われるものおよび部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近くの弊社営業所・販売会社もしくは弊社「お問い合わせセンター」にお問い合わせください。
- ④修理を依頼される場合は、商品をしっかり包装してください。

保証規定

無償保証期間内にありましても、次のような場合には、保証対象外(有償修理)とさせていただきますのでご了承願います。

1. 本書のご提示が無い場合、あるいは保証期間後の商品。
2. 本書の所定事項の未記入あるいは、本書の字句を訂正された場合。
3. 使用上の誤り、不当な修理や改造、不当な消耗品の使用による故障及び損傷。
4. お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
5. 火災、地震、風水害、その他天災地災、公害、塩害などによる故障及び損傷。
6. 電池の液漏れなどにより生じた損傷。
7. 車両や船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷。
8. お客様のご要望により点検や修理を行なう場合にかかる費用。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

製品仕様

発光部	可視光半導体レーザー
波長	650nm
最大出力	1mW
ビーム径	約8mm(距離10m時)
使用電池	単4アルカリ乾電池2本、 または、単4マンガン乾電池2本
電池寿命	連続点灯 約25時間(アルカリ乾電池使用時) 約15時間(マンガン乾電池使用時)
使用温度	5~35℃
サイズ	101mm × 28mm × 16mm
本体質量	約42g(電池含む)
本体材質	ABS樹脂

※本商品は、日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。



消費生活用製品安全法適合商品

各部の名称と機能



① レーザー光照射口	ここからレーザー光が照射されます。
② レーザー光点灯表示	点灯スイッチを押すとこの表示ランプが点灯します。点灯スイッチを離すと表示ランプは消えます。
③ 点灯スイッチ	このスイッチを押している間、レーザー光が照射されます。離すと停止します。
④ 電池ふた	このふたを開けて電池を入れます。

※レーザー照射中にレーザー光が急激に暗くなる様でしたら、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。

警告

- レーザー光照射口をのぞきこまないでください。
- レーザー光を人に向けてください。
- 本製品をお子様使用させないでください。

レーザーポインタ LP-030 保証書

このたびは、「プラスレーザーポインタLP-030」をご購入いただき誠にありがとうございます。万が一通常のご使用にもかかわらず、故障いたしました際は、お買い上げの販売店もしくは弊社お問い合わせセンターにご連絡いただき、本保証書をご提示ください。お買い求め頂いた日より12ヶ月、無償にて修理させていただきます。

プラス株式会社

お買い上げ日 年 月 日
ご注意:販売店名印、お買い上げ日の記入が無い場合は無効となります。

販売店名印

※本製品の保証に関しましては裏面記載の保証規定の項目をご確認ください。

PLUS Corporation プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ TEL ☎ 0120-944-086

受付時間/平日9:00~17:30 www.plus-vision.com

※土日祝日・年末年始・弊社指定休日は除く。携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●品質改善のために予告なく仕様等の変更を行なう場合がございます。予めご了承ください。



LP-030 [28-106] PLUS Corporation

MADE IN CHINA
PVIM-0012

