HP OfficeJet Pro 6230 メンテナンス操作手順



プリンタステータスレポートの印刷

【操作手順】

プリンターのコントロールパネルで、キャンセル(★)ボタン(①)を3秒以上押し続け、 電源ランプ(②)が点滅したらボタンから手を放します。 プリンタステータスレポートが印刷されます。



プリンタステータスレポートの例

プリンタステータスレポー	•					
製品情報	接起	接続設定				
1. モデ儿名: HP Officejet Pro 6230 ePrinter	13.	13. ネットワーク状態: オフライン				
2. モデル曲号: H611a	14. アクティブな接続の種類: なし					
3.シリアル並号: TH48R000H2	15. URL: http://0.0.0.0					
4. 製品番号: E3E03A	16. ホスト名: HPFEC01D					
5. サービス ID: 25016	17. 管理パスワード: 設定なし					
6. プリンタリーン(PX): 0						
7.ファームウェアの						
パージョン: AGP1FN1741AR						
8.FWパッチパーション:0						
9. 00/0616: 11 / 11						
10. 両面印刷ユニット:取り付け済み						
印刷使用情報						
11. 合計印刷ページ取: 220						
12. フチ無し印刷ページ数: 1						
インク供給システム情報						
18. インクの供給:	マゼンタ	シアン	イエロー			
19.推定インクレベル:						
] [] [1	[1
20.インクリーン:	1	1	1		1	
21.イングの接着:	2018/04/30	2018/04/30	2018/04/30		2018/04/30	
22. 使用:	0	0	0		0	
23. HP:	1	1	1		1	
24.インク保証終了:	2017/11/26	2017/12/17	2018/01/22		2018/01/15	
25.インク番号:	HP 935XL	HP 935XL	HP 935XL		HP 934XL	
26. PE:	0	0	0		0	

追加情報

設定の変更方法あよび内積の認知方法の認識については、デバイスのユーザードキュメントを参照してください。 このドキュメントはコンピューダ上にあります(ワンドウェアをインストール為みの時合)。HP Officiet Pro 6230 ePrinter プリンタ ソフトウェア(Prince) たはマルスではーマ Otake OS(3)から聞いてください。 ワイヤレスペキットワーク テスト マイヤレスペキットワップタテストをには、「フィヤレング」ポンシと「特徴」 ポタンを同時に伴します。印刷者とれたレポートには、問題解決のセントが空着されています。

●プリントヘッドのクリーニング

【操作手順】

- 1. プリンターのコントロールパネルで、電源(心)ボタン(①)を押したまま キャンセル(★)ボタン(②)を2回押し、続けてリジューム(♪)ボタン(③)を1回押します。
- 2. 電源(心)ボタンを放すと、ヘッドクリーニング動作が開始します。



- 印刷品質を確認する場合は、印刷品質診断ページを印刷します。
 電源(○)ボタン(①)を押したままキャンセル(×)ボタン(②)を7回押し、
 続けてリジューム(○)ボタン(③)を2回押します。
 電源(○)ボタンを放すと、印刷品質診断ページが印刷されます。
 - ご注意: インク残量が少ない場合、リジュームのランプが点灯することがあります。 続けてリジュームボタンを押して、印刷品質診断ページを出力してください。

印刷品質診断ページの例

